



MONTERINGSANVISNING TROSSBOTTENBOARD

VID ANVÄNDNING SOM BLINDBOTTEN I KRYPGRUND

Trossbottenboard har sågats till ett format anpassat för att läggas mellan golvreglarna, c/c 600 mm. Spika först ett trossbottenstöd på undersidan av golvregeln som då sticker ut lite (minst 25 mm) på varje sida om golvregeln, t ex 19x100 ohyvlad trossbottenstöd.

Skivorna monteras med den släta sidan ner och kläms fast med läkt (typ 25x25 mm) som fästs mot bjälklagsbalkarna. Använd korrosionsskyddande klammer, spik eller skruv för infästning. Kortändarna monteras "kant i kant" och skarvar tätas med tejp eller en bit skarvskiva för att skydda mot vind.

PRINCIPSKISS

