



# Akustikprofil AP

## Akustikprofil för lägenhetsskiljande träbjälklag.

Akustikprofilen ger en fjädrande upphängning åt gipsskivorna, och reducerar på så sätt stegljud.

- Normalt fästs AP på balkar/reglar som har ett cc på 600 mm. Kortare cc än 600 ger inte lika hög ljudreduktion.
- AP monteras med ett inbördes cc avstånd på 400 mm. Vid avslutningsfack kan avståndet vara kortare.
- Fäst AP i de förborrade hålen, eller högst 25 mm därifrån så att profilen förblir fjädrande.
- Använd gipsskruvar som är lagom långa. Är gipsskruven så lång att den ansluter med balken bildas en ljudbrygga.
- Täta mellan takets anslutning mot vägg. Detta kan utföras med akustisk tätmassa eller med torr fogtätning. Tätning med akustisk tätmassa appliceras vid det första skivlaget. Med fogdjupet 13 mm (skivtjocklek) bör fogbredden vara ca 10 mm.

Art nr	Längd	Materialtjocklek	Antal/bunt	Vikt
8956	3600 mm	0,5 mm	8 st	0,49 kg/m

