



# webertherm 261 putsbruk EF

## • Fiberförstärkt

### Om produkten

Fabrikstillverkat fiberförstärkt torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart i 60 m slang.

### Egenskaper

- Fiberförstärkt

### Appliceringsmetod

- Appliceras för hand
- Sprutbar

### Användningsområde

Används som putsbruk i Weber Fasadsystem EF, Serpomin EF, Serposol EF, Serpovent G2

### Typ av underlag

- Betong
- Block
- Lättbetong
- Leca-bjälklag
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts
- Sten
- Isolering

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

### Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom 2 timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas. Vid putsning på sugande underlag ska underlaget fuktas.

### Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, fast, rent och damm-fritt.

## Produktspecifikation

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialåtgång         | 20 kg/10 mm/m²                                                                          |
| Vattenbehov            | Ca 22%                                                                                  |
| Bindemedel             | Kalk och cement                                                                         |
| Ballast                | Natursand 1mm                                                                           |
| Fiberförstärkt         | Ja                                                                                      |
| Tryckhållfasthetsklass | CS III (tidigare bruksklass B)                                                          |
| Lufthalt               | Ca 20%                                                                                  |
| Lagring                | Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats<br>Max 12 månader från tillverkningsdag |
| Förpackning            | 20 kg säck<br>1000 kg storsäck                                                          |

### Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamgående blandare 7-10 min. Alt genomströmningsblandare, Modul-K.

### Användning

Therm 261 Putsbruk EF sprutas med lämplig putspruta t ex Modul-K Alt Brukspump P 25 eller P 50 och sprutpistol med 12mm munstycke. Kan även dras på för hand. Therm 261 Putsbruk EF påföres som en tvåskiktsbehandling. Armeringsnätet läggs i det första skiktet. Andra skiktet påföres normalt dagen efter. Filtning av andra skiktet görs när bruket härdat tillräckligt.

### Efterbehandling

Vid putsning med Therm 261 i normala förhållanden födras ingen eftervattnings.

### Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.