



webertherm 343 basbruk

- Fiberförstärkt
- Pigmenterat
- Pumpbart i 6 m slang
- I kombination med GS tillsatts och fylld TB 10 ficka erhålls en damm reducerad lösning

Om produkten

Fabriksstillverkat torrbruk med fibrer baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Speciellt avsedd för SERPOROC MK-2 Fasadsystem. Pumpbart.

Egenskaper

- Fiberförstärkt

Appliceringsmetod

- Appliceras för hand
- Sprutbar
- Pumpbar

Användningsområde

Används som enda grovputspåslag i SERPOROC MK-2 Fasadsystem.

Typ av underlag

- Isolering

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom produkten innehåller cement. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden täckas in. Regntak ska alltid användas. Produkten skall efterfuktas minst 3 dygn.

Förbehandling

Se till att weber 323 Nät ligger på på distans från underlaget, använd Therm 325 Clips för justering.

Blandning

Therm 343 Basbruk blandas med vatten i snabbgående blandare 3-4 minuter eller i långsamtgående blandare 7-10 minuter.

Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats tillsats.

Tänk på att använda GS-Tillsatts om genomströmningsblandare används.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 27 kg/m ²
Rekommenderad skiktjocklek	ca 12 mm
Torktid innan nästa skikt	I normalfallet ca 3 dygn
Tillsatser	GS tillsatts då genomströmningsblandare används.
Lufthalt	ca 18-20 %
Lagring	Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats. Lagring 12 månader från tillverkningsdag
Förpackning	25 kg säck 1000 kg storsäck Löst i ficka

Användning

Therm 343 Basbruk påföres med lämplig putsspruta tex Brukspump P 50 och sprutpistol med 18 mm munstycke.

Kan även dras på för hand.

Påför Therm 343 Basbruk så att nät och fästen är helt täckta av bruk, minst 12 mm.

Bruket dras av med rätkäpp. Ytan ska vara grov i sin struktur vilket skapas med att använda spikbräda alt, våffla. Smygar och hörn måste vara raka, detta underlättar putsningen med efterföljande putsskikt som är ytputs

Efterbehandling

Therm 343 Basbruk ska efterfuktas, använd slang med finspridarmunstycke.

Observera

Det är mycket viktigt att Therm 343 Basbruk påföres till rätt tjocklek, ca 12 mm.

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Produkten skall pumpas fram på marken innan slangen dras upp på ställningen.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produkt-specifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.