

Produkt Information:

Trälim Golv 433

Til trä- och laminatgolv, fuktbeständig D3**Produktbeskrivning & användning:**

Trälim Golv 433 är ett vattenbaserat, starkt och fuktbeständigt speciallim, med egenskaper som gör den speciellt lämplig för limning av fjäder och not på laminat- och trägolv.

Limmet fungerar utmärkt som all-round trälim, där det krävs hög fuktbeständighet. t.ex. för laminering av möbelträ, bänkskivor, karmträ m.m.

Trälim Golv 433 har tillsatser av UV-spårämne



Trälim Golv 433 är ett vattenbaserat, starkt och fuktbeständigt speciallim, med egenskaper som gör den speciellt lämplig för limning av fjäder och not på laminat- och trägolv.

Fysiska / kemiska data:**Lim:**

Typ:	Fuktbeständigt PVAc-dispersion
Kulör:	Vit
Konsistens:	Lätt flytande
Torrhalt:	ca. 51 %
Viskositet:	ca. 13.000 cP, Brookfield RVF, 20 rpm, 20 °C
Densitet:	ca. 1,1 kg/liter
Lagringstid:	Minimum 12 månader i öppnat emballage i sval förvaring. Bör förvaras frostfritt.
Emballage:	

Artikel nr.	Förpackning
6410	750 ml flaska

Härdat lim:

Kulör:	Matt transparent
Beständighet:	Fukt: Mycket god (Klasse D3, enligt EN 204/205)



Bruksanvisning:

Användning som laminatlim:

- Förberedelse:** Laminatgolvet acklimatiseras enligt producentens anvisningar. Fjäder och not skall vara fria från damm.
- Applicering:** +15 °C till +25 °C. Rummets relativa luftfuktighet skall vara mellan 30 och 65 %. Allt arbete med vattenbaserade produkter som tapetsering, måling m.m. skall vara avslutade och väl torkade.
- Limning:** Limet påföres i noten på både laminatgolvets lång- och kortsida. Materialet pressas samman direkt, tills det att limet blir synligt. Därefter borttages limet med en fuktig trasa innan limet har torkat.
- Åtgång:** 15 - 25 m² golv/liter, beroende på golvskivornas storlek.
- Monteringstid:** Laminatgolvet skall pressas samman inom 5 minuter, medan limmet fortfarande är vått, och så att det alltid kommer upp lim ur limfogen.
- Torrktid:** Limmet skall torka ca. 1 dygn före att golvet tages i bruk.
- Rengöring:** Lim på huden rengörs med vatten och tvål. Verktyg rengörs med vatten medan limet fortfarande är vått. Var uppmärksam på att torrt lim kan vara mycket svårt att få bort. Mindre fläckar kan oftast rengöras genom att "gnugga" med en trasa med varmt vatten.

Följ ALLTID golvfabrikantens monteringsanvisningar

Användning som trälim:

- Förberedelse:** Ytorna skall vara väl anpassade, rena och torra. Bäst resultat uppnås på nybearbetat trä. Påför limmet på den ena ytan. Vid limning av hårda träslag kan man med fördel påföra lim på båda ytorna och öka väntetiden och presstiden. Ämnena pressas samman medans limet fortfarande är vått.
- Användningstemperatur:** min. +10 °C.
- Presstid:** min. 10 minuter för vanligt trä vid +20 °C. Hårt trä, dubbel limpåföring, lägre temperatur och hög trä-/luftfuktighet kräver ökad presstid. Full styrka uppnås efter ca. 1 dygn. Full fuktbeständighet uppnås efter ca. 7 dygn.
- Efterbehandling:** Limmade ämnen i utomhusmiljö, bör alltid behandlas med en täckande ytbehandling.

Säkerhet:

- Hälsoklass:** Ingen
- Brandfara:** Ingen

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE
TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90