



# webermin 518 KC-spritsput 10mm ärt

- Anpassad för hand applicering
- Naturgrus som ballast

## Om produkten

Fabrikstillverkad naturfärgad ytputs baserad på luftkalk och vitcement med grov välgraderad naturballast och ärtsingel som ballast. Slås på för hand. Kornstorlek: 10 mm Ytskiktssvarianter Spritsputsad. Levereras opigmenterad. Kan övermålas med CAL 249 Kulturkalkfärg. På färdig fasad kan nyansen skilja från kulörprovet av flera olika skäl såsom underlagets egen-skaper, arbetsmetod, struktur etc. Utför ett kulör och strukturprov på fasaden.

## Appliceringsmetod

- Appliceras för hand

## Användningsområde

Används vid renovering av putsade byggnader där man önskar grov struktur.

## Underlag

Mineraliska putsbruk av kvalitet CSII (C) eller CSIII (B).

## Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

## Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

## Bra att veta

Blandat produkt måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är hydrauliskt. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas. Arbetet får inte ske då risk för temp. under +5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder, besök vår hemsida./ Putsning vintertid. Tänk på att denna typ av produkt kan damma och stänka mycket var därför försiktigt och täck in väl för att skydda närliggande ytor, byggnader, bilar etc.

## Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande noga för att försäkra dig om att produktvalet är lämpligt. Underlagets beskaffenhet ska vara torrt, damm och fettfritt samt ha en grov poröppen struktur. (Våfflad alt. spikriven) Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Försäkra dig om att utrustning finns på plats för att kunna för och efterfukta samtliga ytor i sin helhet. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5 grader C under utförandet och härdning. Planera och lägg upp arbetet så att avfärgningen utförs och avslutas vid naturliga avgränsningar i fasaden.

## Förbehandling

Förvattna underlaget innan sprutningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

## Produktspecifikation

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialåtgång        | 22-24 kg/m²                                                                          |
| Vattenbehov           | Ca 5 L / 25 kg säck                                                                  |
| Blandningstid         | 7-10 min i långsamtgående blandare                                                   |
| Bindemedel            | kalk och cement                                                                      |
| Ballast               | Välgraderad natursingel 10mm                                                         |
| Maskin och utrustning | Blandare: M 100 (snabbgående blandare). Rojo (Planblandare)                          |
| Lagring               | Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum |
| Förpackning           | 20 kg säck                                                                           |

## Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min. Håll konstantvattenmängd. Blanda produkten i relativt styv konsistens först för att sedan späda med mer vatten till en arbetbar konsistens.

## Användning

Ytputsen påföres tidigast 5 dygn efter grovputsningen. Grovputsens sugning ska vara jämn. Putsen slås på med slev med kraft mot underlaget, dock inte så hårt att de grova ballastkornen studsar av. Bruket måste spridas väl och slevkastan göras tätt intill varandra i samma påslagsriktning. Tillförsel av bruk måste vara väl organiserat, så att putsningen kan utföras snabbt. Bruket får inte vara så tunnflytande att det rinner. För undvikande av skarvar ska ytorna putsas i en följd. Sedan putsningen slutförts ska putsen kontrolleras så att inga blankfläckar eller dåligt täckta partier förekommer. Den färdiga putsen ska hållas fuktig i minst 3 dygn efter påförandet för att putsen ska karbonatisera och hårdna i normal omfattning. Avled regnvatten från taket.

## Efterbehandling

Den färdiga spritsputsen ska hållas fuktig i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke för efterfuktning. Väderintäckningar ska vara kvar minst en vecka beroende på årstid.

## Observera

Utfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställande. Utfällningar kan också inträffa om produkten torkar ut för snabbt, därför krävs alltid eftervattning. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Efterbättringar är alltid svårt att utföra på en färgad produkt utan att färgskillnader uppstår, laga därför ställningsförankringar och eventuella skador mycket omsorgsfullt och gör lagningarna så små som möjligt. I många fall måste hela fasadytor färgas om för att undvika nyansskillnader vid efterbättringar.

## Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07. För mer information, besök vår hemsida. Det finns checklistor till de olika fasadsystemen som används till egenkontroll.

### Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

2021-05-11