

Rökflaska

För kontroll av Ventilerad Platon

Beskrivning :

Produkt för kontroll av luftstrømmer ved bruk av Platon Ventilert Gulv. Produktet inneholder et finfordelt pulver av kalk og silika. Sammensetningen er fremstilt for å være skånsomt if.t helse og miljø, men bør ikke innåndes da pulveret er finfordelt



Användningsområde :

Platon Rökflaska används för att kontrollera funktionen av mekaniskt ventilerat Platongolv under och efter monteringen. Läs på flaskan för korrekt användning.

Lagring :

Lagres lukket og beskyttet mot fukt.

Godkänningar och garantier

Montering :

Skaka rökflaskan så att pulvret blandar sig. Skär av den smala toppen på flaskans pip. Kontrollera att ventilationen är i drift till Platongolvet. Kontrollera att rök suges ner vid alla intagsöppningar enl. dimensioneringsritning. Rikta öppningen lite snett uppåt och tryck ihop flaskan på mitten för att få ut rök. Vid korrekt utförande skall en tunn vit röksträng ses sugas ner vid intaget. Var noga med att hålla flaskan mycket nära luftintaget, (det skall inte puffas ut ett rökmoln!) Kontrollera att inga läckage förekommer som suger ner luft på felaktiga ställen, dvs. där Platonmattan är stängd/tätad med Platon Fogband. Kontrollera särskilt tätheten vid Platon Ventilationsstos samt vid dörröppningar.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Platon Multi 2.05 x 20 m
Platon Gulv

Rökflaska 414818

