


## Installation North America only




### HOW TO SEAL FIBO WALL PANELS

For watertight system, apply Fibo Seal as shown beneath. All cutting surfaces must be sealed, also when drilling holes for pipes penetration. Incorrect installation will void your warranty. Use Fibo Clean and Fibo Wipes to remove excessive sealant. Film from cleaning accessories shall be removed immediately from the panels.




### 1 CHOOSE PREFERRED BACKWALL



**WARNING:** This product can expose you to chemicals including formaldehyde and acetaldehyde, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**WARNING: Fumes Hazard:** The fumes from the Fibo Clean used by the installer can be harmful if used in an unventilated room. Always work in a well-ventilated area. To keep the area well-ventilated, open windows and use exhaust fans. If adequate ventilation is not achievable or practical, use respiratory protective equipment.

### 3 ALCOVE - STANDARD WALLPANEL



Clean with Fibo Wipes between panel and base profile, repeat between base profile and tray/bathtub

Use Fibo Wipes to clean the corner

Apply Fibo Seal in corner and remove excess with Fibo Clean and Fibo Sealing Tool

Apply Fibo Seal also in front of tray/tub

Install decorative L-shaped profile. Apply Fibo Seal in the profile and attach to wall

Inspiration and installation videos at [fibosystem.com](http://fibosystem.com) / E-mail: [info@fibosystem.com](mailto:info@fibosystem.com)

Inspirasjon og monteringsfilmer på [fibo.no](http://fibo.no)




# Fibo

# Wall panel

# Veggpanel

READ  
BEFORE  
OPENING  
PACKAGE!



Storage | Lagring

Keep panels dry stored and flat in package until installation.

Lagre panelene tørt og liggende i emballasjen frem til montering.

Akklimatiser embalerte paneler i romtemperatur i minst 72 timer (mer hvis de har vært på kaldt lager).

Akklimatiser paneler i rommet må være mer enn 30% både under og etter montering.




Min. 72 hours | Min. 72 timer

Store panels in package in room conditions for at least 72 hour acclimation (longer if they have been kept in a cold area). Humidity in the room must be above 30% during installation.

Colormatch and check for flaws before installation.

Kontroller farge og sjekk for andre feil før montering.




Visual control | Visuell kontroll

Colormatch

and check

for flaws

before installation.



### Walls built for life

To ensure that your walls are durable and will last for decades, Fibo wall panels are made from a plywood core layered between a balancing layer and a decorative high pressure laminate that is easy to clean and maintain. Fibo Aqualock makes the installation easy and provide a consistent result. Please visit our webpage for cleaning and maintenance guidance of the system


For å sikre holdbarhet på dine vegger i flere tiår, er Fibo veggpanel produsert med en kjerne av kryssfiner mellom balanselaminat i bakkant og et dekorativt høytrykkslaminat i front og som er enkelt å rengjøre og vedlikeholde. Fibo Aqualock gir enkelt montering og et varig resultat. Besøk nettsiden for instruksjon om Drift, Vedlikehold og Rengjøring (FDV)




### FIBO ACCESSORIES | FIBO TILBEHØR



### TOOLS YOU NEED | VERKTØY DU TRENGER



### HOW TO SEAL SCREW HOLES | HVORDAN TETTE SKRUEHULL I PANEL



### CLEANING & MAINTENANCE | RENGJØRING & VEDLIKEHOLD

Extend the life of the sealant by correct cleaning, in accordance with "Cleaning & Maintenance" chapter at fibosystem.com. In particular, sealant on base profile and hidden internal corner profile should be cleaned regularly. If the sealant becomes brittle or damaged over time, it must be treated immediately.

A moist Fibo Sponge can be used on particularly difficult surfaces stains. Follow the instructions for use on the product's packaging.

For leng fugemassen leverer ved korrekt rengjøring, i henhold til FDV på fibo.no. Spesielt fugemasse i sokleprofil og skjult innvendig hjørne for fuging bør rengjøres regelmessig. Hvis fugemasse blir sprek eller skodet over tid, må den behandles umiddelbart.

Fuktet melominsvamp (Fibo Sponge) kan brukes på særlig vanskelige flater. Følg bruksanvisning på produktets emballasje.



Installation videos in both Norwegian and English

- [www.fibosystem.com](http://www.fibosystem.com)
- [www.fibo.no](http://www.fibo.no)
- [www.fibo.se](http://www.fibo.se)
- [www.fibosystemusa.com](http://www.fibosystemusa.com)
- [www.fibo.co.uk](http://www.fibo.co.uk)
- [www.fibosystem.fi](http://www.fibosystem.fi)
- [www.fibosystem.dk](http://www.fibosystem.dk)

For more information and warranty conditions.  
For mer informasjon og garansibetingelsjer.



# Installation steps 1-5

## Monteringssteg 1-5

FIBO SEAL MUST BE USED IN ALL PANEL JOINTINGS (INCL. DRY AREA) TO REDUCE RISK OF JOINT OPENING OVER TIME.

FIBO SEAL SKAL BENYTTE I ALLE PANELSKJØTER (INKL. TØRRE SONER) FOR Å REDUSERE RISIKO FOR AT TØRKESPREKKER OPPSTÅR OVER TID.

FOR NORTH AMERICA SEE LAST PAGE!







### 1 BACKWALL OPTIONS

VELG RIKTIG BAKVEGG

Extra support in backwall must be used if heavy objects such as cabinets, toilets, shower seats, support handles or similar is to be installed. Flatness tolerance: Maximum flatness deviation of +/- 2 mm / 2 meters. There is no need for extra membrane behind our wall panels.

Benytt ekstra støtte i bakvegg dersom det skal monteres tunge gjenstander som skap, toilet, dusjsete, støtbehåndtak eller lignende.

Planhetstoleranse: Maksimalt planhettsavvik på +/- 2 mm / 2 meter. Det er ikke behov for dampsperrer eller membran bak veggpanelene.



When installed on concrete or brick walls with screws, the panels shall be fixed to vertical and horizontal battens with dimensions min. 23 mm x 48 mm. The battens shall be installed c/c 0,8 m with the wide side flat, with a capillary obstructing layer between the inner battens and the concrete wall.

Ved montering på betong- eller teglvegger med skruer skal panelene festes til vertikale og horisontale lekter med dimensjonene min. 23 mm x 48 mm. Leklene skal monteres c/c 0,8 m med bred side mot vegg, med kapillært hindrende lag mellom de innre leklene og betongveggen.

Fibo Adhesive = 6 mm  
When gluing panel to a concrete wall, make sure the back wall is dry (RH<85% / CM<2%), even and dust free. Place panel into position and secure with pressure. Make sure to screw the first panel as shown, in the UK it is allowed to glue on tiles. Check national building regulations for more.

Fibo Seal in combination with screws, or glue with initial grab. Make sure to screw the first panel as shown.

Ved liming av panel til vegg av betong, sørk for at vegg-en er tørr (RH<85% / CM<2%), jevn og rengjort. Husk skruer på første panel - se figur.





### 2 SOLUTIONS FOR APERTURES FOR PIPES

LØSNINGER FOR RØRGJENNOMFØRING

Cutting surfaces must be sealed when drilling holes for pipe penetration. For complete installation guidance, see the full wall box producers' instructions. The ones illustrated are EAD 030437-00-0503 approved systems. Approval for PP- and copper pipes is documented through SINTEF Technical Approval 2289.

Kuttflater skal forsiegles ved hulltakking til rørgjennomføring. For fullstendig monterings-anvisning se EAD 030437-00-0503 godkjente løsninger. Følg veggbox-produserenes anvisninger. Godkjening av PP- og kobberrør er dokumentert i SINTEF Teknisk Godkjenninng 2289.

First step in all cases




For PEX solution, see fibo.se

BNV 34.510

DIN 18534

### 3 SEALING FINISH, STACKING PROFILE AND EXTERNAL CORNER PROFILE




AVSLUTNING MOT TAK, SKJØTEPROFIL OG UTVENDIG HJØRNEPROSOF



\*Not available in the UK




### 4 CHOOSE TRANSITION TO FLOOR MEMBRANE

AVSLUTNING MOT GULVMEMBRAN



Requirements for installation to floor:  
 1. The floor must be level where the base profile is to be placed.  
 2. The floor must obtain a slope from the wall towards the drainage point.  
 3. Sealant must be applied between base profile and flooring to maintain sanitary conditions.

Krav ved montering til gulv:  
 1. Gulvet hvor sokkelflipet monteres må være i vater  
 2. Gulvet må ha helling fra vegg mot sluk  
 3. Fibo Seal bør påføres mellom sokkelflipet og gulv for å unngå oppsammeling av smuss



Alternative A, B and C are universal approved solutions, tested according to EAD 030437-00-0503.

EAD 030437-00-0503 is referred to in:

BNV 34.510 DIN 18534 Low Water Load (e.g. private bathroom)


### 5 CHOOSE PREFERRED CORNER PROFILE A, B OR C

VELG HJØRNEPROSOF A, B ELLER C


#### A 2-PART INTERNAL CORNER PROFILE\*

2-DELT INNVENDIG HJØRNEPROSOF

\* Not available in the UK




Crucial step to ensure a watertight result.




#### B HIDDEN INTERNAL CORNER PROFILE

SKJULT HJØRNEPROSOF




Crucial step to ensure a watertight result.




#### C STANDARD INTERNAL CORNER PROFILE

STANDARD INNVENDIG HJØRNEPROSOF



Crucial step to ensure a watertight result.



NB: It is recommended to use a crisscross movement back and forth when clicking the panels together to ensure a good joining of the back wall. Using a straight line will give a less consistent joining. If necessary, you can carefully tap the nail lip on the right side of the panel with the Fibo Grip tool to ensure that the panel is completely locked.


NB: Det anbefales bruk av vuggende bevegelse når man klikker panelene sammen for å sikre god sammenføyning av Aquadlock. Bruk av Fibo Grip vil gi økt kontroll under sammenføyning. Ved behov kan man slå forsiktig mot spikerleppen på høyre side av panelen med Fibo Tapping Tool for å sikre at panelet er helt låst.

### HOW TO PRESEAL AND SEAL FIBO

For watertight system, apply Fibo Seal as shown beneath. All cutting surfaces and bottom edge of panel must be sealed, also when drilling holes for pipe penetration. Incorrect installation according to this installation manual will void your warranty and terms of claim. Use Fibo Clean and Fibo Wipes to remove excessive sealant. Film from cleaning accessories shall be removed immediately from panel surface.

### HVORDAN FORSEGLE OG FUGE FIBO

For vanntett system, påfør Fibo Seal som vist under. Alle kuttflater og krysfliner i bunnen av panel skal forsegles - også ved hulltakking til rørgjennomføring. Ved mangelfull montering iht. denne monteringsanvisningen bortfaller garanti og reklamajonsrett. Bruk Fibo Clean og Fibo Wipes for å fjerne overflødig fugmasse. Film fra renseutstyr skal fjernes umiddelbart fra panelene.



Fibo Seal = Presealing panel cut surfaces

Fibo Seal = Sealing joints